Panasonic

保　管　用
保証書付き

nanoe ナノイー

取扱説明書

くるくるドライヤー　ナノケア 家庭用

品番 EH-KN95・EH-KN75
共通取扱説明書



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(4〜7ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
  取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP22をご参照)

EH9210KN951 Y1113-0
Printed in Thailand

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

**スタイリングに
あわせた
使いかたが知りたい**

P11

アタッチメントの使いかた

**お手入れは
どのようにするの？**

P13〜15

お手入れのしかた

**スタイリングを
長持ちさせたい**

P11

ワンポイントアドバイス

**「ナノイー」って
どんなもの？**

P16

商品の特長

もくじ

安全上のご注意 4

各部のなまえ 8

使いかた 10

・スタイリングの前に
・アタッチメントの使いかた
・髪のからみつきを防ぐために

お手入れのしかた 13

・本体のお手入れ
・アタッチメントのお手入れ
・吹出口のお手入れ
・吸込口のお手入れ
・「ナノイー」吹出口のお手入れ

商品の特長 16

定格・仕様 16

長くご使用いただくために 17

修理を依頼される前に 18

保証とアフターサービス 20

保証書 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

●電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。
●コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。

⃠ やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。



●電源コードを束ねたままで使用しない。

⃠ 火災や感電の原因になります。

●電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。

⃠ 火災の原因になります。



●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

⃠ 感電やショートによる火災などの原因になります。

折れ曲がっている

へこんでいる

被覆の傷み

●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。

⃠ 感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

●ぬれた手で使用しない。

⃠ 感電やショートによる火災などの原因になります。

ぬれ手禁止

⚠警告

●引火性のもの(アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など)の近くで使用しない。

⃠ 爆発や火災の原因になります。

●浴室や湿気の多い所に保管しない。
また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。

⃠ 感電や火災の原因になります。

●収納時に電源コードを本体に巻きつけない。

⃠ 電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。



●絶対に改造・分解・修理しない。

⃠ 分解禁止

発火や異常動作によるけがの原因になります。

→修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

●電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。

❗ 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●吹出口・「ナノイー」吹出口・吸込口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。

⃠ 火災・感電・やけどの原因になります。



●水につけない。
また浴室や湿気の多い所で使用しない。

⃠ 水場使用禁止

感電や火災の原因になります。



●乳幼児の手の届く場所に保管しない。
また使用させない。

⃠ やけど・感電・けがの原因になります。



●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

❗ 火災・感電・けがの原因になります。

＜異常・故障例＞
・風が出ない
・時々止まる
・内部が真っ赤になり煙が出る

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠警告

●**電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。**

電源コードが断線し、やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。



●**温風で運転中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているほこりを取りのぞく。**

やけどや火災などの原因になります。

●**電源プラグは、根元まで確実に差し込む。**

●**必ず交流 100 Vで使用する。（日本国内専用）**

●**定格 10 A以上のコンセントを単独で使用する。**

火災や感電の原因になります。



●**使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。**

電源プラグを抜く

火災ややけどの原因になります。



⚠注意

●**落としたり、ぶつけたりしない。**

感電や発火の原因になります。

●**吸込口が破損したまま使用しない。**

髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。

●**使用時や使用直後は、■ 部は高温になっているので触れない。**

接触禁止

やけどの原因になります。



〈EH-KN95 のみ〉

⚠注意

●**乳幼児への使用はしない。**

やけどの原因になります。

●**使用中、本体（アタッチメント含む）に直接ヘアースプレーなどをかけない。**

火災・感電・やけどの原因になります。

●**図のように斜めに巻いたり、斜めに巻きもどしたりしない。**

髪が絡みついて傷んだり、やけどの原因になります。



〈EH-KN95 のみ〉

●**電源コードがねじれたままで収納しない。**

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。

●**アタッチメントに毛髪を巻きすぎない。**

やけどや髪がこげる原因になります。

●**人の毛髪の乾燥・整髪にのみ使用する。（ペットへの使用や、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない）**

火災ややけどの原因になります。

●**使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。**

髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

各部のなまえ



アタッチメントの取りつけかた・はずしかた

アタッチメント着脱時は電源スイッチをOFFにする。

取りつけかた

本体凸部とアタッチメント凹部の位置を合わせて、
カチッと音がするまで差し込む。

はずしかた

プッシュボタンを押しながらアタッチメントを引き抜く。



付属アタッチメント（補修部品品番）

品番	色	ワイドブローブラシ	太ロールブラシ	スリムロールブラシ
EH-KN95	RP（ルージュピンク）	EHKN94RP7617	EHKN94RP7507	EHKN94RP7527
	PP（ペールピンク）	EHKN94PP7617	EHKN94PP7507	EHKN94PP7527
EH-KN75	W（白）	EHKN74W7617		

●アタッチメントが傷んだ場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

「ナノイー」イオンチャージパネルのはたらき

「ナノイー」をあて続けると、髪はマイナスに帯電します。
髪のマイナスが反発しあい、次第に「ナノイー」は髪につきにくくなります。
「ナノイー」イオンチャージパネルを握ることで、この髪にたまったマイナス電気を逃がします。
これにより「ナノイー」が髪に浸透し続け、水分を補給し、毛先までしっかり潤います。



スタイリングの前に

タオルなどでおおまかに髪の水分をふき取る。
毛先のもつれはほぐしておく。

ワンポイントアドバイス

髪の長い方、毛量の多い方は時間がかかる場合がありますので、風量の多いドライヤーで乾燥することをおすすめします。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 風温切替スイッチで風の温度を選ぶ

ＨＯＴ ： 温風
COLD ： 冷風

●1 か所に長時間温風をあてないようにしてください。



3 電源スイッチで風の強さを選ぶ

ＤＲＹ ： 強い風で乾燥させたいとき
ＳＥＴ ： 弱い風でくせづけたいとき



●電源スイッチを入れると「ナノイー」が発生します。
●使用時に「ナノイー」吹出口から水滴が飛ぶことがありますが、異常ではありません。

4 使い終わったら電源スイッチを OFF にする

5 電源プラグを抜く



●十分に冷えてから、湿気の少ない所で保管してください。

アタッチメントの使いかた



ワイドブローブラシ

●ストレートヘアーづくりに。
●スタイリングの仕上げに。
●髪の乾燥に。



ストレートヘアー

ブラシに手を添えながら髪の根元から毛先に向けてやや下向きに下ろす。

アレンジヘアー

ブラシに手を添えながら毛先までやや下向きに下ろしてきたら、アレンジしたい方向にブラシを回す。

●**内巻きにしたい場合：内側にブラシを回す**
●**外巻きにしたい場合：外側にブラシを回す**



太ロールブラシ

〈EH-KN95 のみ〉

●サイド・バックの大きなカールづけに
●前髪・サイドの立ち上げに
●サイドの毛流れづけに



スリムロールブラシ

〈EH-KN95 のみ〉

●前髪の立ち上げとカールづけに
●髪の巻きつけは 1.5 周以内をめやすに



ワンポイントアドバイス

スタイリングを長持ちさせたい場合 ～ワイドブローブラシ～

温風でセットした後、冷風で仕上げに 2～3 回ブラッシングをする。

強いカールをつけたい場合 ～太ロールブラシ・スリムロールブラシ～〈EH-KN95 のみ〉

温風でカールをつけた毛先をブラシに巻きつけ、3～5 秒間冷風をあてる。

使いかた （つづき）

髪のからみつきを防ぐために

巻いた時と同じ角度で巻きもどせばからみつきを防げます。

ワイドブローブラシの場合

からみつきを防ぐため、髪の巻きつけは 1.5 周以内に巻く。

万一、髪がからみついた時は、油性の整髪料をつけて、からみをほぐす。

太ロール・スリムロールの場合 〈EH-KN95 のみ〉

髪を巻きつける時

毛束を少なめにとり、ブラシに対し
ほぼ直角にまっすぐ 1.5 周以内に巻く。

髪をはずす時

ブラシをできるだけ頭部から離して、
巻きつけと同じ角度ではずしていく。

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れする所	お手入れのタイミング	お手入れ方法
本　体 	汚れたときや整髪料などがついたとき	➔P13
アタッチメント 	汚れたときや整髪料などがついたとき	➔P14
吹出口	月 1 回以上	➔P14
吸込口	月 1 回以上	➔P15
「ナノイー」吹出口	月 1 回程度	➔P15

本体のお手入れ

- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など
  使わないでください。
  故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

- 固形石けんをとかした水に布を浸してよくしぼり、
  ふき掃除する。

- 本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。
  プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。

アタッチメントのお手入れ　■市販のブラシを使用

●アタッチメントのお手入れは冷めてから行う。

●アタッチメントは本体から取りはずし、整髪料などを洗い流す。
●洗った後は十分に乾燥させてから使用する。
●アタッチメントについたほこり、髪の毛などの汚れは市販のブラシなどで取りのぞく。

吹出口のお手入れ　■市販のブラシを使用

●吹出口のお手入れのみ、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
●お手入れ時、吸込口を手などでふさがないでください。
●お手入れ後、初めて使用されるときは、ほこりなどが飛び散る場合があります。

①アタッチメントを本体から取りはずす。

②電源プラグをコンセントに差し込む。

③風温切替スイッチで「COLD」を選ぶ。



④電源スイッチで「SET」または「DRY」を選ぶ。

⑤網目につまったほこりや髪の毛などを市販のブラシでかき出しながら、風で飛ばす。

●吹出口や吸込口が目づまりしていると、温風と冷風がひんぱんに切り替わり、性能が低下すると共に内部に火花が見えます。
（火花は保護装置の働きによるものです。）

吸込口のお手入れ　■市販のブラシを使用

①吸込口（フィルター）を回し、電源コードの所まで抜く。



②ほこりや髪の毛などを市販のブラシや掃除機などで取りのぞく。



③吸込口（フィルター）を取りつける。取りつけは、フィルターの凸部を本体の凹部に合わせて①と逆の手順を行う。



「ナノイー」吹出口のお手入れ　■市販の綿棒を使用

（細めの赤ちゃん用綿棒をおすすめします。）

●「ナノイー」の発生量を維持させるためのお手入れです。

①市販の新しい綿棒を用意する。

②綿棒の先端を水で湿らせる。

③「ナノイー」吹出口の奥にある針状部分の先端を5回程度、軽くこする。



商品の特長

「ナノイー」で髪と地肌をいたわりながら美しくスタイリング

◆「ナノイー」とは

高電圧をかけられた水が分裂してできた、電気を帯びた微細な水です。
直径はスチームの約1／100以下で目に見えません。
空気中の水分を集めて「ナノイー」を発生させているため、使用環境により「ナノイー」が発生しない場合があります。
低温・低湿度のときには空気中の水分を集めにくくなるためです。
このときは、マイナスイオンが発生します。
（「ナノイー」およびマイナスイオンの発生方式：高圧放電式）

◆「ナノイー」のはたらき

髪の水分バランスを整えることでうねりを抑制し、つややかでスタイリングのしやすい髪にします。

◆わたしにも効果はあるの？

次の人には「ナノイー」の効果が現れにくい場合があります。

- ●縮毛の人
- ●くせ毛のきつい人
- ●髪質がサラサラでおさまりがいい人
- ●縮毛矯正パーマをかけて3〜4か月までの人
- ●髪の短い人



定格・仕様

電　源	AC 100 V　50-60 Hz	温風温度	120 ℃（HOT ／ DRY・室温 30 ℃の時）
消費電力	650 W（HOT ／ DRY 時）	質量	約 425 g（ワイドブローブラシ付き）
風　量	0.4 m^3／ min（DRY 時）		約 430 g（太ロールブラシ付き）
電源コードの長さ	1.7 m		約 410 g（スリムロールブラシ付き）

長くご使用いただくために

くるくるドライヤーにも寿命があります。日々の点検をお願いします。

下記の症状がある場合、P18 をご確認ください。

- □ 温風で使用中、たびたび冷風になったり時々火花が見える。
- □ 温風が異常に熱くなっている。

下記の症状がある場合、ただちに使用を中止し、お買い求めの販売店へご連絡ください。（詳しくは P20 参照）

- □ 使用中、本体を動かすと風が出たり出なかったりする。
- □ • 風量が少なくなる
  • 風が出なくなる
  • 内部が真っ赤になる
  ※温度ヒューズが働くときに煙が出る場合があります。
- □ こげ臭いにおいがする。
- □ 本体が異常に熱い。
- □ 電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したりしなかったりする。
- □ 使用時に異常な音や振動がする。
- □ 本体やアタッチメントが部分的に変形している。
- □ 電源プラグや電源コードの一部が異常に熱い。

※温度ヒューズは保護装置です。

愛情点検

長年ご使用のくるくるドライヤー ナノケアの点検を!

こんな症状はありませんか

- ●吸込口のお手入れをしても、風が異常に熱い。
- ●ゆるくないコンセントを使用しても、時々止まったり、電源コードが異常に熱い。
- ●本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

▶ ご使用中止

故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは P20 参照)

症　状	考えられる原因	処　置
温風で使用中、たびたび冷風になったり、時々火花が見えたりする。 ※火花はサーモスイッチの働きによるもので、故障ではありません。	吸込口・吹出口にほこりが付着している。	付着しているほこりを取りのぞく。 P13〜15 参照
	吸込口を髪や手などでふさいでいる。	吸込口をふさがないようにする。
温風が異常に熱い。	髪を多く巻いている	適量を巻く
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
「ナノイー」吹出口の中で火花が発生する。 「ナノイー」吹出口の中で音(パチパチ音)がする。	「ナノイー」吹出口の奥にある針状部分が汚れている。	「ナノイー」吹出口のお手入れをする。 P13〜15 参照

症　状	考えられる原因
特有のにおいがする。	「ナノイー」特有のにおいが発生しているためで、人体に影響はありません。
「ジー」音がする。	放電による音であるため異常ではありません。
「ナノイー」吹出口から水滴が飛ぶ。	「ナノイー」発生時にまれに出る水滴であり、異常ではありません。

※サーモスイッチは保護装置です。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P18～19)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	くるくるドライヤー　ナノケア
●品　番	EH-KN95・EH-KN75
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、アタッチメント除く）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 **診断・修理・調整・点検などの費用**　　部品代 **部品および補助材料代**

出張料 **技術者を派遣する費用**

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このくるくるドライヤー　ナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　1112

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ 携帯

※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト	http://panasonic.co.jp/cs/
パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時	パナは 365日 電話 フリーダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520＃」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。） ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト	http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。
パナソニック 修理ご相談窓口	パナは イイヨ 電話 フリーダイヤル 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1212

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

くるくるドライヤー ナノケア保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH-KN95・EH-KN75
保証期間	お買い上げ日から **本体1年間**（ただし、アタッチメント除く）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線